Limpieza

1. **NO USAR** limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos **USAR** jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
2. **Limpieza del aireador:** desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo limpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.
No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención “Vasser responde”.

Santiago Giubergia 2561
Parque Industrial La Victoria
Venado Tuerto - Pcia de Santa Fe

vasser.com.ar

vasser responde
0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar

manual de **instalación**

ABRITE A LO EXTRAORDINARIO



Zafiro

Juego monocomando de pared para lavatorio

vasser art®
by VASSER

FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por **Vasser art** que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en Vasser Griferías para que lo acompañe en cada día.

Precaución

1. Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgue la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
2. Esta grifería fue fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funionamiento. No desarme, ni quite el cartucho cerámico de la grifería, la misma fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

Instalación

1. Dentro de la caja del producto encontrará un par de guantes, necesarios para la instalación del mismo, que deberán ser utilizados sin excepción.
2. Para esta y cualquier grifería monocomando el suministro de agua caliente debe estar a la izquierda de la grifería, si nos colocamos mirando hacia la pared.
3. Una vez finalice la instalación y antes de colocar el revestimiento final de la pared, deberá probar la estanqueidad del circuito.
4. Luego de colocado el revestimiento final, quitar los cobertores plásticos, atornillar el pico a la tapa y colocar, fijando conjunto mediante tornillos ubicados en la parte inferior del pico. Finalmente coloque la manija.

Presión

Presión Mínima: 0,4 Kg/cm2 (4mt entre la grifería y la base del tanque)
Presión recomendada: de 1 Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2

Dimensiones estándar recomendadas





